



### Installation Instructions:

1. Close the door and place the Latch Protector in place with the lock cylinder centered in the cylinder guard hole. Check and make sure that the door will open and close properly when the Latch Protector is installed.
2. Mark the two mounting hole locations. Drill two 5/16" holes through both sides of the door. Install the provided bolts, washers and nuts.

**CAUTION!** Be careful not to drill into embedded glass or create enough vibration to cause glass to break. There are many Latch Protector choices available to you. Carefully consider your specific application including but not limited to security desired, possible glass breakage, door construction, fasteners needed, aesthetics, and lock hardware when choosing the Latch Protector that best fits your specific application. Custom Latch Protectors are available upon request.

### Instrucciones de Instalación:

1. Cierre la puerta y coloque el protector de pestillo centrado con el cilindro en el agujero para el cilindro. Asegurese que la puerta cierra y abra libremente cuando instale el protector.
2. Marque las dos posiciones para los agujeros. Taladre dos agujeros de 8mm a través de los dos lados de la puerta.
3. Instale los tornillos, rondanas y tuercas firmemente.

**Precaución:** Existen muchas diferentes opciones de protectores de pestillo. Cuidadosamente Tenga en consideración algunas medidas de seguridad como, la posibilidad que el vidrio se quiebre, la construcción de la puerta, sujetadores requeridos, la parte cosmética, y la cerradura cuando escoja el protector de pestillo que mejor cubra sus necesidades. Existen protectores de pestillo hechos por encargo con diferentes acabados.

Pro-Lok® And Entry Armor® Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc.  
© 2011. [www.ENTRYARMOR.com](http://www.ENTRYARMOR.com)

Item # ELP-310-AL



6 38246 31077 7

Need A Special Finish?  
Visit Our Website For Custom Requests  
And New Product Additions.