



Installation Instructions

Surface Installation:

1. Align the strike plate over the deadbolt or latch hole on the door frame. The two middle screw holes should be towards the center of the door frame.
2. Drill a 1/8" pilot hole in the bottom hole of the strike plate.
3. Install one of the screws. Close the door and check that both locks (if there is more than one) operate correctly.
4. If the locks operate properly, drill the remaining 1/8" pilot holes or adjust strike plate location and re-check that the locks operate properly.

Mortise Installation:

1. Place the strike plate in position on the door frame. Ensure that the deadbolt and latch are aligned properly with the strike plate holes.
2. Use a pencil to draw an outline around the outside of the strike plate.
3. Mortise a pocket for the strike plate to fit flush within the frame.
4. Continue with instructions above.

Tip: If the deadbolt or latch is not aligned properly with the strike plate; Place a small dab of lipstick around the deadbolt. Try to lock the door a couple of times. The lipstick will transfer to the strike plate showing you where the deadbolt is hitting or rubbing on the strike plate. Adjust the location of the strike plate as needed.

Instalación de Superficie:

1. Alinee la placa sobre el agujero del cerrojo en el marco de la puerta. Los dos agujeros del medio deben estar hacia el centro del marco de la puerta.
2. Taladre un agujero de 3.175mm en el agujero de debajo de la placa.
3. Instale uno de los tornillos cortos en el agujero de abajo. Cierre la puerta y asegurese que las dos cerraduras (si es que hay más de una) funcionen correctamente.
4. Si las cerraduras funcionan correctamente, taladre los agujeros de 3.175mm restantes o ajuste la posición de la placa y vuelva a inspeccionar si las cerraduras cierran correctamente.

Instalación de Escopleado:

1. Coloque la placa en posición del marco de la puerta. Asegurese que el cerrojo y la aldaa están correctamente alineadas con los agujeros de la placa.
2. Trace con un lápiz alrededor de afuera de la placa.
3. Escoplee el agujero para la placa que asiente correctamente entre el marco
4. Continué con las instrucciones de arriba

Recomendación si el cerrojo no alinea correctamente con la placa:

Coloque un poco de lápiz labial alrededor del cerrojo. Trate de cerrar la puerta un par de veces. El lápiz labial se marcará en la placa mostrando donde esta pegando el cerrojo. Ajuste la posición de la placa de caja a la posición correcta.

Pro-Lok® And Entry Armor™ Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2009. www.ENTRYARMOR.com

Item # ESP-100-B



6 38246 31130 9



ESP-100-B

UPC: 638246311309



ESP-100-C

UPC: 638246311316